

BV-C-B2001 型应急照明控制器

产品使用说明书

目 录

1、概述.....	1
2、菜单介绍.....	1
2.1 输入密码方式.....	1
2.2 主界面.....	1
2.3 灯具信息.....	2
2.4EPS 信息.....	2
2.5 故障信息.....	2
2.6 历史记录.....	3
2.7 火警信息.....	3
2.8 系统自检.....	4
2.9 命令.....	4
2.9.1 加速自检.....	4
2.9.2 模拟火警.....	5
2.10 电源信息.....	5
2.11 关于系统.....	5
3、运输和储存.....	5
3.1 储存：.....	5
3.2 搬运：.....	6
4、开箱及检查.....	6
5、环保及其他.....	6
6、售后.....	6

1、概述

BV-C-B2001 型应急照明控制器是一台控制并显示集中控制型消防应急灯具、应急照明集中电源、应急照明配电箱及相关附件等工作状态的装置。本产品体积小，便于安装，方便操作。

2、菜单介绍

2.1 输入密码方式

密码”0911” 按下数字键输入密码

按下 回车 按键确定

按下 取消 按键返回

按下 x 按键删除最后一次输入内容

2.2 主界面



按下 ▲ ▼ ◀ ▶ 选择图标 按下回车进入对应的界面

2.3 灯具信息

序号	1回路 总数:32	1回路 总数:32	1回路 总数:32	1回路 总数:32
01	左亮	离线	离线	离线
02	全灭	离线	离线	离线
03	离线	离线	离线	离线
04	离线	离线	离线	离线
05	离线	离线	离线	离线
06	离线	离线	离线	离线
07	离线	离线	离线	离线
08	离线	离线	离线	离线
09	离线	离线	离线	离线
10	离线	离线	离线	离线
11	离线	离线	离线	离线
12	离线	离线	离线	离线
13	离线	离线	离线	离线
14	离线	离线	离线	离线
15	离线	离线	离线	离线
16	离线	离线	离线	离线
17	离线	离线	离线	离线
18	离线	离线	离线	离线
19	离线	离线	离线	离线
20	离线	离线	离线	离线

按下 ▲ 键: 按键可切换主机电源 按下 ▼ 键: 按键可切换灯具显示/报警信息

按下▲ ▼选择灯具

按下◀ ▶翻页

按功能键，输入灯具编码可直接查询灯具

按下 取消 按键返回到主界面

2.4 EPS 信息

按下▲ ▼选择 EPS

按下 回车 查看选中 EPS 的详细故障信息

按下 取消 按键返回到主界面

按下◀ ▶翻页

按下 取消 按键返回到主界面

2.5 故障信息

显示开机后发生的故障事件，最大可显示 500 条故障事件，超过 500 条后的事件不显示

当前故障信息			总数: 000
序号	时间	事件	
090	17-09-28 14:45:27	LED 灯具 01-01-04 离线	
089	17-09-28 14:40:27	30#EPS 离线	
088	17-09-28 14:40:27	29#EPS 离线	
087	17-09-28 14:40:27	28#EPS 离线	
086	17-09-28 14:40:27	27#EPS 离线	
085	17-09-28 14:40:27	26#EPS 离线	
084	17-09-28 14:40:27	25#EPS 离线	
083	17-09-28 14:40:27	24#EPS 离线	
082	17-09-28 14:40:27	23#EPS 离线	
081	17-09-28 14:40:27	22#EPS 离线	
080	17-09-28 14:40:27	21#EPS 离线	
079	17-09-28 14:40:27	20#EPS 离线	
078	17-09-28 14:40:27	19#EPS 离线	
077	17-09-28 14:40:27	18#EPS 离线	
076	17-09-28 14:40:27	17#EPS 离线	
075	17-09-28 14:40:27	16#EPS 离线	
074	17-09-28 14:40:27	15#EPS 离线	
073	17-09-28 14:40:27	14#EPS 离线	
072	17-09-28 14:40:27	13#EPS 离线	
071	17-09-28 14:40:27	12#EPS 离线	

按下 ◀ ▶ 翻页

按下 取消 按键返回到主界面

2.6 历史记录

显示历史故障事件，最大可存储 2000 条事件，超过 2000 条事件后循环覆盖。

故障记录			总数: 2000
序号	时间	事件	
2000	17-09-28 14:45:27	LED 灯具 01-01-04 离线	
1999	17-09-28 14:40:27	30#EPS 离线	
1998	17-09-28 14:40:27	29#EPS 离线	
1997	17-09-28 14:40:27	28#EPS 离线	
1996	17-09-28 14:40:27	27#EPS 离线	
1995	17-09-28 14:40:27	26#EPS 离线	
1994	17-09-28 14:40:27	25#EPS 离线	
1993	17-09-28 14:40:27	24#EPS 离线	
1992	17-09-28 14:40:27	23#EPS 离线	
1991	17-09-28 14:40:27	22#EPS 离线	
1990	17-09-28 14:40:27	21#EPS 离线	
1989	17-09-28 14:40:27	20#EPS 离线	
1988	17-09-28 14:40:27	19#EPS 离线	
1987	17-09-28 14:40:27	18#EPS 离线	
1986	17-09-28 14:40:27	17#EPS 离线	
1985	17-09-28 14:40:27	16#EPS 离线	
1984	17-09-28 14:40:27	15#EPS 离线	
1983	17-09-28 14:40:27	14#EPS 离线	
1982	17-09-28 14:40:27	13#EPS 离线	
1981	17-09-28 14:40:27	12#EPS 离线	

按下 ◀ ▶ 翻页

按下 取消 按键返回到主界面

2.7 火警信息

显示开机后发生的火警事件，最大可显示 100 条火警事件，超过 100 条后的事件不显示

按下 ◀ ▶ 切换功能

按下 回车 键执行选中的动作

按下 取消 键返回命令界面

2.9.2 模拟火警



按下 ◀ ▶ 切换需要调整的参数

按下 ▲ ▼ 调整选中的参数

按下 回车 键下发模拟火警命令

按下 取消 键返回命令界面

2.10 电源信息

查询相关电源信息

按下 取消 按键返回到主界面

2.11 关于系统

显示系统版本号

按下 取消 按键返回到主界面

3、运输和储存

3.1 储存:

产品储存环境温度为 0~25°C，相对湿度<80%。

产品储存不含酸性、碱性以及其它腐蚀性，及易燃易爆气体的空气环境中。

产品的储存应置于防尘、防雨、防潮的环境内，设备暂存时用

高于 10cm 的木踏板将设备与地面隔离。

3.2 搬运:

搬运设备应采用机械设备平行搬运，严禁倒置。

搬运设备落地时，小心轻放，切勿重放。

4、开箱及检查

用户在开箱时请检查以下物品是否齐全

- a. 产品合格证。
- b. 质保卡。
- c. 使用说明书一份。

5、环保及其他

本产品包装采用木质包装，包装材料可回收利用。

6、售后

本产品免费保用一年，一年后有偿维修服务，注意一旦自行拆开机壳，将终止保修

北京北元安达电子有限公司

生产商：北京北元安达电子有限公司

地 址：北京市通州区聚祥三街 7 号院 1 号楼 2 层 101

电 话：010-80597525 传真：010-8059752